Störungshilfe

Störungen an der Anlage haben auch ihre Ursachen. Sie erhalten einen kurzen Überblick über mögliche Störungen und deren Ursachen inkl. Möglichkeiten der Störungsentfernung.

Bitte beachten Sie:

Arbeiten an elektrischen Bauteilen der Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft, gemäß den elektronischen Regeln, vorgenommen werden.

Arbeiten an wasserführenden Leitungen dürfen nur von einer Fachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht vorgenommen werden.

WASSERVERSORGUNG

Störung	Hilfe
Wasserzufuhr ausgefallen	Wenden Sie sich an das zuständige Wasserversorgungsunternehmen Prüfen Sie, ob der Wasserhahn/Absperrhahn offen ist
Schläuche / Ventile etc. undicht	Überprüfen oder überprüfen lassen und ggf. austauschen
Wasserdruck	Wasserdruck zu gering, mit Hilfe eines Hochdruckaggregats (aqua*power**) erhöhen Verstopfte Düsen (diese reinigen ggf. austauschen) Absperrhahn öffnet nicht richtig oder ist nicht geöffnet (prüfen und ggf. austauschen)
Vorfilter verstopft	Wasservorfilter reinigen
Wasseranschluss	Wasseranschluss von einem Installateur überprüfen lassen

ANLAGE LÄUFT NICHT

Anlage und Zubehörteile laufen nicht	Elektrische Zuleitung kontrollieren Steckverbindungen und Kabel auf Beschädigungen überprüfen Gegebenenfalls Erneuerung der Kabel etc.

ELEKTRONIK

FI Schutzschalter hat ausgelöst	Überprüfung der Stromzuleitung durch eine Elektrofachkraft Überprüfung der Anlage durch eine Elektrofachkraft
Rührwerke starten nicht	Überprüfung auf Rückstände bzw. Grobteile, die das Laufrad blockieren. Gründliche Reinigung der Rührwerke Überprüfung der Stromleitungen und Anschlüsse durch eine Elektrofachkraft

ROTOCLEAN (WALZENWASCHVORRICHTUNG) / AQUAPOWER (HD AGGREGAT)

Walze rotiert nicht richtig	Sprühstrahl der einzelnen Düsen prüfen, V-förmig senkrecht über komplette Rollenbreite. Gegebenenfalls Verunreinigung beseitigen. Überprüfung der Wasserzufuhr. - Leitungen überprüfen - Kugelhahn komplett öffnen Defekte Bauteile austauschen Verbindung zum HD-Aggregat überprüfen Bügel und Walze überprüfen. Je nach Zustand ist die Reinigung erschwert
Druck wird nicht erreicht	Düsen verstopft, ggf. reinigen oder austauschen Kugelhahn nicht offen Kugelhahn öffnet nicht komplett, ggf. austauschen Wasserverbindung zum HD-Aggregat überprüfen. Verbindungs-schlauch Walzenwaschvorrichtung / aquapower überprüfen (verknickt, gerissen etc.) Fußtaster (rot) defekt oder nicht eingesteckt

KLARWASSERKREISLAUFPUMPE (ANLAGEN K UND ECO)

Pumpe fördert kein Wasser	Ansaugventil verstopft/verunreinigt Kein Wasser im Klarwassersammler Pumpenkopf befüllen/entlüften Verbindung Fußtaster (schwarz) überprüfen Stromversorgung überprüfen Pumpe auf Defekt durch eine elektronische Fachkraft überprüfen lassen
Drucksteuereinheit (aqua-control) auf Störung (nur beim Typ Eco)	Pumpe saugt kein Wasser an, Ventil verstopft etc. Klarwassersammler mit Wasser füllen Pumpenkopf mit Wasser füllen Siehe: **Pumpe fördert kein Wasser** Nach vollzogener Überprüfung bzw. durchgeführter Schritte Reset-Taste betätigen und warten, bis das grüne Steuerlämpchen leuchtet

HINWEIS
Klarwasserpumpe und/oder Hochdruckaggregat (aqua*power) dürfen nur mit klarem Wasser ohne Festkörper befüllt und betrieben werden. Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Gewährleistung!**

FILTRATION

Wasser läuft nicht zügig ab	Wasserdurchfluss im Filtersystem beobachten Filter weiß oder grau muss gewechselt werden Filtration wie auf Seite 11 beschrieben durchführen